

Chromebook を Wi-Fi に接続する方法(ログイン済みの場合)

事前準備

- ◆設定には、自宅の Wi-Fi ルーターのネットワーク名 (SSID) と暗号化キーが必要です。
- ◆ネットワーク名 (SSID) と暗号化キーの初期値は、Wi-Fi ルーター本体に貼ってあるラベルに記載されています。ポケット Wi-Fi は画面に表示されます。
- ◆ラベルの位置はお持ちの製品により違います。

【ログインができている状態の Chromebook】

- 1 画面右下クイック設定パネル内にある扇型のアイコンをクリックしてください。
- 2 「未接続」をクリックしてください。
- 3 事前準備で確認した Wi-Fi ルーターのネットワーク名 (SSID) をクリックしてください。
※右のようにリストが出てきます。
白い部分には実際、英数字で構成された SSID が表示されます。
- 4 右の画面が表示されますので、事前準備で確認した Wi-Fi ルーターの暗号化キーを入力して、【接続】ボタンをクリックしてください。
- 5 画面右下クイック設定パネル内にある扇型のアイコンが白色になると設定は完了です。

